

ES 250

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS

 LEXUS



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать Ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно Вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них Вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, Вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля*.

В данной брошюре Вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений Ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки Вашего автомобиля.

* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

СОДЕРЖАНИЕ


С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА	5
Двери и багажник	5
Передние сиденья	6
Наружные зеркала заднего вида	6
Электрические стеклоподъемники	6
Люк в крыше	7
Указатели поворота	7
Освещение	8
Задняя солнцезащитная шторка	9
Охранная система	9
Система помощи при парковке Lexus	9



САМОСТОЯТЕЛЬНО	11
Измерительные приборы и многофункциональный информационный дисплей	11
Двери и багажник	12
Передние сиденья	13
Наружные зеркала заднего вида	13
Указатели поворота	13
Система помощи при парковке Lexus	14
Автоматическая система кондиционирования воздуха	14
Освещение	14

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра



ES 250

1 Premier Special Edition (56)

2 Comfort (03)

3 Executive (04)

4 Premium (44)

5 Luxury (50)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

По умолчанию

На заказ

ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Выкл (все двери отпираются за один раз)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери – вторым)	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Включение/отключение аварийной сигнализации при запирании или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Время задержки перед повторным запиранием дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
		<input type="checkbox"/> 60 секунд	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
		<input type="checkbox"/> 120 секунд	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Возможность ограничить количество последовательных операций запирания дверей	2 раза	<input type="checkbox"/> Любое количество	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Возможность назначить последовательность действий для отпирания багажника с помощью пульта ДУ	Нажать и удерживать (непродолжительно)	<input type="checkbox"/> Одно короткое нажатие	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
		<input type="checkbox"/> Нажать дважды	
		<input type="checkbox"/> Нажать и удерживать (продолжительно)	
		<input type="checkbox"/> Выкл	

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Смещение сиденья водителя для облегчения выхода из автомобиля

Сиденье отодвигается полностью

Сиденье не сдвигается
 Сиденье сдвигается частично

● ● ● ● ●

Перемещение водительского кресла для облегчения входа при открытии соответствующих дверей

Перемещение при открытии двери водителя

Перемещение при открытии любой двери

● ● ● ● ●

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Автоматическая настройка положения зеркал в зависимости от перемещения сиденья водителя

Вкл

Выкл

● ● ● ● ●

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Выкл

Вкл

● ● ● ● ●

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Выкл

Вкл

● ● ● ● ●

Включение/отключение звукового сигнала при закрытии окон с пульта ДУ

Вкл

Выкл

● ● ● ● ●

Возможность полностью открыть/закрыть окно одним нажатием кнопки управления положением стеклоподъемника

Вкл

Выкл

● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

ЛЮК В КРЫШЕ

Возможность сдвинуть/закрыть люк при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Выкл

Вкл

● ● ● ● ●

Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Только сдвиг

Только наклон

● ● ● ● ○

Возможность сдвинуть/закрыть люк при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Выкл

Вкл

● ● ● ● ●

Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Только сдвиг

Только наклон

● ● ● ● ○

Автоматическая работа

Вкл

Выкл

● ● ● ● ●

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Количество миганий указателей поворота при кратковременном переводе рычага указателя в направлении поворота

3

Указатели поворота будут выключены, если рычаг указателя поворота переведен в первоначальное положение

● ● ● ● ●

5

7

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

ОСВЕЩЕНИЕ

Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 90 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	● ● ● ● ●
Освещение приветствия	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение/отключение работы внутреннего освещения	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение внутреннего освещения после выключения двигателя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение/выключение внутреннего освещения при отпирании/запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение внутреннего освещения при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Подсветка ниши для ног	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение/отключение фонарей декоративной подсветки на панели приборов	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○ ● ○ ○ ○
Чувствительность датчика освещенности	Стандартная	<input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	○ ● ● ● ○

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
ЗАДНЯЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА			
Опускание задней шторки при движении задним ходом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ○ ● ● ●
Задержка времени перед опусканием шторки при движении задним ходом	0,7 секунд	<input type="checkbox"/> 0 секунд <input type="checkbox"/> 0,9 секунд <input type="checkbox"/> 1,2 секунды	● ○ ● ● ●

ОХРАННАЯ СИСТЕМА

Возможность отключения охранной системы при отпирании дверей с помощью механического ключа	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	○ ● ● ● ●
--	------	------------------------------	-----------

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	○ ● ○ ○ ○
Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	○ ● ○ ○ ○
Громкость предупреждающего сигнала	3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	○ ● ○ ○ ○

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Самостоятельно



ES 250 1 Premier Special Edition (56) 2 Comfort (03) 3 Executive (04) 4 Premium (44) 5 Luxury (50)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

По умолчанию На заказ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Возможность настроить язык отображения меню	Русский	<input type="checkbox"/> Английский <input type="checkbox"/> Французский <input type="checkbox"/> Испанский	● ● ● ● ●
Возможность задать единицы измерения пробега и расхода топлива	км (л/100 км)	<input type="checkbox"/> км (км/л)	● ● ● ● ●
Выбор режима отображения индикатора ECO	Вкл (автоматически) / Выкл	<input type="checkbox"/> Выкл/Выкл <input type="checkbox"/> Вкл (всегда)/Выкл <input type="checkbox"/> Вкл (всегда)/Вкл <input type="checkbox"/> Выкл/Вкл	● ● ● ● ●
Возможность настройки отображения параметров движения	Наружная температура	<input type="checkbox"/> Расход топлива <input type="checkbox"/> Запас хода	● ● ● ● ●
Настройка отображения тахометра	Изменяется автоматически	<input type="checkbox"/> Счетчик НВ (всегда) <input type="checkbox"/> Тахометр (всегда)	● ○ ● ○ ●
Возможность регулировки яркости индикаторов	Стандартная	<input type="checkbox"/> Увеличенная	● ● ● ● ●
Включение/отключение индикатора SPORT	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Включение/отключения индикатора EV	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ○ ● ○ ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя

Выкл
(все двери отпираются за один раз)

Вкл
(дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери – вторым)

Отпирание дверей при переводе селектора КПП в положение P

Выкл

Вкл

Отпирание всех дверей при открытии двери водителя

Вкл

Выкл

Включение/отключение аварийной сигнализации при запирании или отпирании автомобиля

Вкл

Выкл

Время задержки перед повторным запиранием дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ

30 секунд

Выкл
 60 секунд
 120 секунд

Отпирание и запираение дверей с помощью системы интеллектуального входа и запуска

Вкл

Выкл

Выбор дверей, отпираемых с помощью интеллектуальной системы входа и запуска

Все двери

Дверь водителя

Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ

Вкл

Выкл

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

1 2 3 4 5

Дистанционное отпирание 2-мя нажатиями на пульте ДУ

Выкл
(все двери отпираются одним нажатием)

Вкл
(дверь водителя отпирается одним нажатием, все двери отпираются двумя нажатиями)

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Смещение сиденья водителя для облегчения выхода из автомобиля

Сиденье отодвигается полностью

Сиденье не сдвигается
 Сиденье сдвигается частично

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Автоматическая настройка положения зеркал в зависимости от перемещения сиденья водителя

Вкл

Выкл

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Количество миганий указателей поворота при кратковременном переводе рычага указателя в направлении поворота

3

Указатели поворота будут выключены, если рычаг указателя поворота переведен в первоначальное положение
 5
 7

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	● ○ ● ● ●
Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	● ○ ● ● ●
Громкость предупреждающего сигнала	3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	● ○ ● ● ●
Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus	Отображаются все датчики	<input type="checkbox"/> Выключение дисплея	● ○ ● ● ●

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ○ ● ● ●
Автоматический режим кондиционирования	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ●
Чувствительность датчика выхлопных газов	Стандартная	<input type="checkbox"/> -3 <input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	● ● ● ● ●

ОСВЕЩЕНИЕ

Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунд <input type="checkbox"/> 30 секунд	● ● ● ● ●
--	-----------	--	-----------

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5

Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунд <input type="checkbox"/> 30 секунд	● ● ● ● ●
Включение/отключение фонарей декоративной подсветки на панели приборов	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ○ ● ● ●
Чувствительность датчика внутренней освещенности	Стандартная	<input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	● ○ ○ ○ ●
Чувствительность фотодатчика внешней освещенности для регулировки света фар	Стандартная	<input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но не доступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего, исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

Сколько это займет времени?

Не более часа* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

www.lexus.ru

AL161214RU